



WIRE-TRADE

Alles rund ums Kabel

GlobalTest100



Bedienungsanleitung

Die GlobalTest100 dient dazu, Pressen mit UT (unterem Totpunkt) von 135,78 mm zu überprüfen und unter Last neu einzustellen. Durch das integrierte Federpaket wird mit einer Kraft von ca. 4kN gegen den Exzenter gedrückt, um jegliches Spiel im Bereich der Lager, für die Messung zu eliminieren.

Das Testgerät wird in die Crimppresse anstelle des Crimpwerkzeuges gestellt.



In unbelastetem Zustand muss der Zeiger auf „0“ gestellt werden.

Die Presse muss auf den unteren Totpunkt gestellt werden (siehe Anleitung des Pressenherstellers).



WIRE-TRADE

Alles rund ums Kabel

Die richtige Einstellhöhe ist erreicht, wenn der Wert Zeiger auf der „1“ steht. Wenn eine zu Große Abweichung festgestellt wird, ist der untere Totpunkt der Presse nach Herstellervorgabe einzustellen.

Unser GlobalTest100 sollte regelmäßig überprüft werden, dies geschieht in dem die Höhe im unbelasteten Zustand auf 135,78mm, mit Hilfe der unteren Stellschraube, eingestellt wird.



Wire Trade International s.r.o.

Pavla Beneše 759/7

199 00 Praha 9

Tschechische Republik

Tel.+ 420 608 636 284

eMail: info@wire-trade.com

Wire Trade International s.r.o
Pavla Beneše 759/7
199 00 Praha 18

DIČ:CZ11936428
IČ: 11936428
CEO.Karim Ben Slimane

Wire Trade International s.r.o
Fio Banka
IBAN: CZ9820100000002702060007
BIC: FIOBCZPPXXX