



Betriebsanleitung
Abisolierhalbautomat

Delta 60

1. Einleitung und technische Daten

Diese Betriebsanleitung erklärt Ihnen die Einstellmöglichkeiten und die Handhabung der delta 60 sowie das Auswechseln von Verschleissteilen. Beachten Sie die wichtigen Hinweise betreffend der Sicherheit, nur so kann ein störungsfreier Betrieb garantiert werden. Lesen Sie vor dem Erstbetrieb diese Anleitung sorgfältig durch.



Diese Anleitung ist ein Bestandteil von delta 60 und sollte jederzeit griffbereit in der Nähe des Arbeitsplatzes aufbewahrt werden. Nur so kann sie jederzeit ihren Zweck erfüllen.

Technische Daten

Gerätemasse (LxBxH):	630x240x210mm
Gewicht	22kg
Leistung	105W
Elektrische Anschlüsse	110V 50/60Hz oder 220V 50/60Hz (Nicht umschaltbar)
Gerätezyklus	ca. 3sec
Querschnittsbereich	bis 11mm Aussendurchmesser (bis 9mm ohne Isolation) 0.5mm ² – ca. 35mm ²
Abisolierlänge	bis max. 95mm
Abzugslänge	6mm – 50mm
Distanz Schutzhaube – Messer	28mm
Verarbeitbares Isolationsmaterial	PVC, Teflon, Kynal, etc.